電源遮断器

型式 A001J

ボール」

家庭用


取扱説明書

この度は家庭用電源遮断器「スイッチ断ボール皿」をお買い上げいただきありがとうございます。

この製品は震度5以上(調整可能)の地震が発生した際におもり玉の落下を利用し家庭用のブレーカーを自動的に遮断し、電力復旧後の通電火災を防ぐ装置です。ご利用の前にこの説明書をよく読んで、正しく安全にお使いください。

各部の名称・付属品

付属品をご確認ください。万が一不足している場合はご使用の 前にお買い求めの販売店、もしくは当社にご連絡ください。 ●配電盤の形状や、真下に棚があるなど、おもり玉の落下スペースが十分に無い場合などは設置できない場合があります。詳しくは当社までご連絡ださい。




一度貼り付けると貼り直しできません。

※ブレーカーに本体を設置した図です。

ハンガ

本体裏側 両面テープ 貼り付ける前にセロテープ で仮止めしてく ださい。

---- キャップ(5種類) ----ブレーカースイッチノブ形状に合わせ て選んでください。



ひっかけ式キャップ

お客様組立て

取り付け商品

埋め込みタイプのブレ 一カーに使用します。

おもり玉



スイッチ穴通し(銅線)

(銅線)

Teri .

調整ネジ

本体下側

震度調節用リング(小、大)

長いヒモ





スマホやタブレットでこのQRコードをスキャンすると、いつでも取扱説明書や安全上の情報を確認できます。

おもり玉置き台

QRコードリーダーのダウンロード(無料) はこちらから!

App Store · Google Play





キャップ落下枠

おもり玉

水平器

QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

●この説明書には下記のマークを付けています。

持に良く読んで頂きたい事項には……

●

第三者に貸与される場合は、この説明書を必ず添付してください。

- ●この製品を安全にご使用していただけるご使用期間は10年です。
- ●この説明書は大切に保管してください。

♪ご使用の前に…



警告 重大な事故の原因となります。


- ●生命維持装置等の医療機器が接続されている回 線には使用しないでください。
- ●本体設置時は高所での作業となるので、 転倒や 転落に注意してください。





注意 ケガや器具損傷の原因となります。

- 当装置が作動すると電源が遮断されるので、パソ コン等の損傷の原因になります。
- ●おもり玉が足などに落下するとケガや付近のものを 破損する原因となります。
- ●本書記載以外の用途では使用しないでください。




1.配電盤の確認

ブレーカーの位置やブレーカーカバーなどにより設置位 置が異なりますので、設置前に配電盤の形状をよく確認 してください。

(1) 設置可能な配電盤の形状

P.2の「3.設置方法」を良く読み、 A B O D いず れかの適切な場所へ設置してください。

- A 主ブレーカーや漏電ブレーカーの下に縦6cm、横 4cm以上のスペースがある配雷盤
 - P.2 (2) 配電盤形状別の貼り付け場所 A の場合へ




- 埋め込み式ブレーカーの場合 P.2 (2) 配電盤形状別の貼り付け場所 (C) の場合へ
- カバーがついている配雷盤


P.2 (2) 配電盤形状別の貼り付け場所 D の場合へ




配電盤の形状や、真下に棚があるなど、お もり玉の落下スペースが十分に無い場合 などは設置できない場合があります。詳しく は当社までご連絡ださい。




主ブレーカーおよび漏雷ブ レーカー下に縦6cm、横4cm 以上のスペースがある



- ・主ブレーカーおよび漏電ブ レーカー下に、本体を貼る スペースがない
- ・配電盤が曲面になっている (垂直に貼れない)



応しています。



埋め込み式ブレーカーにも対 カバー付の配電盤は、蓋を口 ックしないで使用します。

(2) 配電盤形状別の貼り付け場所

Aの場合

主ブレーカーまたは漏電ブレーカーのどちらかの下に本体 を貼り付けます。[図1]

Bの場合

- 1.本体をスジにそって折ります。
- 2.裏面の両面テープごとハサミで切り分けます。[図2]
- 3.空いているスペースに本体部分を貼り付けます。
- 4.主ブレーカーまたは漏電ブレーカーのどちらかの下にハンガー部分を貼り付けます。[図3]

● の場合(スペースがある場合は図1参照)

- 1.図1のように十分な場所がない場合は、本体を切り分けます。[図2]
- 2.図3のように主ブレーカーの下にハンガー部分を貼り付けます。
- 3.主ブレーカーの下にスペースがある場合はブレーカーの下に、スペースがない場合は空いているスペースに本体部分を貼り付けてください。[図4-a]

の場合

- 1.本体を切り分けます。[図2]
- 2.おもり玉のヒモを長いヒモに交換します。
- 3.カバーの中の主ブレーカーまたは漏電ブレーカーの下に ハンガー部分を貼り付けます。[図4-b]



カバーは完全に閉めないでください。 ヒモがひっかかり、おもり玉が落ちません。

2.動作震度の設定

建物構造や地盤などを考慮して設定を決めてください。

設定① 震度5強以上

古い木造建物や傾いたり傷んだりしている建物は置き台に直接おもり玉を設置し使用します。

設定② 震度6強以上

1981年以前の建築基準法に則った建物は置き台に震度調整用リング(小)をはめ込みます。

設定③ 震度7以上


新建築基準法に則った建物は置き台に震度調整用リング (小)をはめ、その上からさらにリング(大)をかぶせます。

3.設置方法


- 1.配電盤の設置する位置に本体を合わせます。
- 2.セロテープで仮止めをします。
- 3.本体の水平器の泡が中心にくるように調節します。[図5] 配電盤の表面が曲面になっている場合は調整ネジとロック ネジでおもり置き台の角度を調節します。(次ページ[図6])
- 4.本体裏側にある両面テープをはがし、配電盤に貼り付けます。



- ●貼り付けの前にブレーカーの貼り付ける面を乾いた布でよく拭いてほこりを取ってください。
- 貼り付ける前にセロテープで仮止めしてください。一度貼り付けると、再び貼り付けることはできません。



[図4-a] 空いているスペースに本体部分を [図4-b] 貼り付けます。



設定① 震度5強以上



おもり玉をそのまま載せます。

設定② 震度6強以上

リング(小)を つけます。

設定③ 震度7以上



リング(小)にさらにリング(大) をかぶせます。 気泡が中心にくるよう に本体の角度を調整し ます。

【おもり置き台の角度調整方法】[図6]

- (1)本体下部の調整ネジをドライバーで回します。
- (2)水平器の気泡が中心にくるように調節します。

4.おもり玉の設置

- 1.おもり玉は本体貼り付け後、一晩放置してから設置してください。
- 2.おもり玉を置き台の上に設置します。
- 3.おもり玉のヒモをキャップ落下枠に诵します。
- 4.設置したいブレーカーノブにはまるキャップを選びます。 埋め込み式タイプのブレーカーの場合は、ひっかけ式 キャップを使用してください。
- 5.キャップとヒモを双コブ結びで結びます。[図7]
 - (1)キャップのヒモ通し穴にヒモを通します。
 - (2)ヒモの輪の中にキャップをくぐらせます。



4つのキャップがどれも合わない場合、スイッチ穴通しを使い、直接ブレーカーノブにヒモを結んでください。[図8]

6.キャップを正しい向きでブレーカーノブにかぶせます。 [図9]

以上で設置終了です。

5.動作確認



電源が遮断されても問題ないことを確認してから、動作テストを行ってください。

- 1.おもり玉を指ではじいて落とし、ブレーカーがその重みで遮断されることを確認してください。
- 2.ブレーカーが遮断されない場合は、加速度を増すため付属の長いヒモに取り替えて、再度テストを行ってください。


6.お手入れ方法と日常の確認

- ●汚れはから拭きするか、うすめた中性洗剤を柔らかい布に付けて汚れを拭き取ってください。
- ●当装置を付けているブレーカー回線に、パソコンや医療器具が接続されていないことを日常的に確認してください。

7.トラブルシューティング

Q:おもりを落としてもブレーカーが遮断されない。

A:加速度を増やすため付属の長いヒモに取り替えてください。



保証規定

この保証規定は、本書記載に基づく正常な使用において、故障や欠陥が発生した場合にお買い上げ後1年以内であれば、下記の免責事項をのぞき無償にて修理または交換をお約束するものです。

- ①本書記載以外の使用や禁止行為等に起因するもの。
- ②火災・地震・水害等の天変地異ならびに事故等外部 要因に起因するもの。
- ③お買い上げ後の落下・輸送による故障や損傷。
- ④両面テープなど消耗品。

仕様

品 名:スイッチ断ボール皿

] 途:地震の際に電源を遮断し、通電火災を防ぐ装置

材 質:本体・キャップ部品 ABS樹脂 おもり玉 鉄球にABS樹脂被服

寸 法: 奥行き28×幅34×高さ58 (mm)

重 量:本体約60g おもり玉約45g

付属品:ひも、スイッチ穴通し、震度調節用リング大小各1個

期待寿命:10年 原産国:日本

製造発売元

株式会社 エヌ・アイ・ピー

〒114-0015 東京都北区中里1-20-1塚本ビル1F 電話:03-3824-6220 FAX:03-5834-8392 URL:http://www.bbk-nip.jp/ e-mail:t-uono@nip.jp